

Vorsicht mit Speicherkarten im Fotoapparat

Ich habe meine Digitalkamera am PC angeschlossen um die Bilder anzuschauen. Hat alles Super funktioniert. Dann habe ich die Kamera ca. 1 Std. am PC angeschlossen liegen gelassen.

Als ich wieder auf die meine Fotos zugreifen wollte, meldete mir die Kamera „Speicherkarte einlegen“ / Fehlermeldung: „C:13:01“ obwohl die Karte richtig eingesetzt war.

Auf meine Fotos konnte ich nicht mehr zugreifen, weder mit der Kamera noch mit einem Kartenleser.

Was ich daraus gelernt habe:

Ursachen für Datenverlust (z.B. Fotos) auf Speicherkarten durch:

- Elektrostatische Entladungen oder plötzliche Stromunterbrechung. Ursachen können Gewitter sein, oder auch nur schon ein Abschalten des Computers in Standby.
(Was wahrscheinlich bei mir der Fall war.....)
- Eine Formatierung der Memory Card oder des Speicher-Mediums
- Versehentliches Überschreiben der Memory Card oder des Speicher-Mediums
- Beschädigung des Speichermediums – verkratzte, verbogene oder sonstwie physikalisch beschädigte Memory Cards
- Wasserschaden

Je nach Art der Beschädigung des Speichermediums ist es möglich die Daten noch zu retten. Es gibt spezialisierte Labors in der Schweiz.

Suche z.B. im Google mit „Datenrettung“

Eine Möglichkeit ist auch den Stick ins Verkaufsgeschäft zu bringen oder nach vorheriger telefonischer Anfrage dem Direktimporteur zwecks Datensicherung zu senden.

(z.B. „SanDisk“ = Fa. Engelberger AG, in Stansstad)

Achtung: Die Kosten für die Datenrettung belaufen sich je nach Aufwand. Je nachdem wie wichtig die auf dem Speichermedium vorhandenen Daten, gespeicherte Bilder etc. sind, lohnt es sich den Datenträger bei so einer Firma analysieren zu lassen.

TIPP:

Fotos die man speichern/archivieren möchte, immer möglichst bald ab der Speicherkarte auf dem PC und wenn vorhanden zusätzlich auf einer externen Festplatte abspeichern